

實驗室紫外線燈安全標準作業程序

設備名稱：紫外線 UV 燈

作業方式：個人作業或實驗作業

主要用途：菌種

工作步驟：

1. 工作前：

(1) 確定電源標示紫外線 UV 燈開關鍵

(2) 該實驗室啟動 UV 燈滅菌開關鍵後，實驗室門外請懸掛警示牌於門口，以免人員誤闖，造成傷害。

(3) 新進人員進入實驗室前，請事前告知紫外線 UV 燈相關安全注意事項。

2. 工作中：

將紫外線 UV 燈開關關閉

3. 工作後：

(1) 關閉電源

(2) 確實做好實驗室內紫外線 UV 燈操作管制

事故處理：

(1) 通知系辦公室、環安組

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療

(3) 機具設備若出現異常應盡速報請營繕組或廠商維修。

備註說明：本作業程序僅供參考，各系中心請依實際需求修改。